



FCSP X SIMPLICOL

DIY-Batik-Anleitung

Mit unserer DIY-Batik-Anleitung färbst du dein FCSP-Shirt in einer Stunde zum Unikat!

- 1. Vorbereitung ist alles:** Leg dir am besten alle benötigten Utensilien vor dem Batiken bereit.
Du benötigst: Gummihandschuhe, Arbeitsklamotten, einen Topf, einen langen Löffel, Kabelbinder oder festes Garn zum Abbinden, die mitgelieferten Simplicol-Farben und natürlich dein Shirt.
- 2. Time to create:** Drehe dein Shirt an den gewünschten Stellen ein und binde es fest ab. Die abgebundenen Kreise bleiben weiß. Je weniger Stoff über die Abbindung hinausragt, je enger du den Stoff wickelst oder faltest, desto kleiner wird das Muster.
- 3. Badewasser einlassen:** Setze dein Farbbad mit 60° C an. Dazu kannst du einfach 4 l kochendes mit 2 l kaltem Wasser im Topf mischen. Löse anschließend die Textilfarbe unter ständigem Rühren bis zur gewünschten Farbtiefe auf.
- 4. Badezeit:** Stell dir am besten einen Timer und lege dein abgebundenes Shirt für 60 Minuten ins Farbbad und rühre das Ganze ab und zu um für eine gleichmäßigere Färbung.
- 5. Kalte Dusche:** Spüle dein Shirt anschließend solange unter kaltem Wasser aus, bis das Wasser klar bleibt.
- 6. Fix und fertig:** Schon klar "All colours are beautiful", aber: Damit dein Batik-Shirt bei der nächsten Wäsche nicht auf dein Lieblingstrikot abfärbt, solltest du es ins Fixierbad legen. Dafür mischst du eine Flasche vom mitgelieferten Farbfixer in 8-10 l kaltes Wasser und lässt dein abgebundenes Shirt nochmal für 15 min baden. Fertig!